



DEMONTAGE.

3 m x 4,5 m avec

côtés

TIRER LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE DE PIED, ET FAIRE RENTRER LA PARTIE BASSE DU POTEAU D'ANGLE DANS LE TUBE.

ATTENTION - BIEN DETACHER L'ENSEMBLE DES VELCROS D'ACCROCHAGE AU CROISILLONS ET REPOSITIONNER LES SUR LE TOIT AVANT LE DEMONTAGE DE LA STRUCTURE.



RECOMMANDATIONS DE LESTAGE & HAUBANAGE

INDICE	DESIGNATION	VITESSE EN km/h	EFFET OBSERVE SUR TERRE	RECOMMANDATION FURNITRADE
0	Calm	0	La fumée s'élève verticalement	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 15kg par pieds
1	Très légère brise	1 à 5	La fumée indique la direction du vent Le drapeau ne bouge pas.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 15kg par pieds
2	Légère brise	6 à 11	Les feuilles frémissent. Le drapeau commence à ce lever.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 15kg par pieds
3	Petite brise	12 à 19	Feuilles et petites branches sont constamment en mouvement. Les drapeaux légers se déploie.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 45kg par pieds
4	Jolie brise	20 à 28	Le vent soulève la poussière et les feuilles de papiers. Les petites branches sont agitées.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 60kg par pieds
5	Bonne brise	29 à 38	Les arbustes se balancent. Le drapeau est clairement déployé quelque soit sa nature.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 60kg par pieds
6	Vent frais	39 à 49	Les grandes branches sont agitées. Les fils électriques sifflent. L'usage du parapluie n'est plus possible.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 90kg par pieds
7	Grand frais	50 à 61	Les arbres sont agités en entier. Marcher contre le vent est pénible.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 90kg par pieds
8	Coup de vent	62 à 74	Le vent casse des branches. Marcher contre le vent est impossible.	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 120kg par pieds
9	Fort de coup de vent	75 à 88	Le vent occasionne des dégâts aux habitations (toitures,...)	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 120kg par pieds
10	Tempête	89 à 102	Le vent occasionne des dégâts aux habitations (toitures,...)	Haubanage obligatoire, Poids de lestage 120kg par pieds

IL EST OBLIGATOIRE DE FIXER LA TENTE PAR HAUBANAGE ET LESTAGE L'HAUBANAGE ET LE LESTAGE SONT SOUS VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE.

SAV & PIECES DE RECHANGES

Votre structure est Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication, la couverture est elle garantie 1 an.

Par ailleurs nous tenons en stock l'ensemble des pièces détachées pour la réparation de votre produit (tarifs sur simple demande auprès de votre fournisseur).

Toute demande de prise en charge sous garantie est à effectuer auprès de votre revendeur.

Afin de faciliter la prise en compte de votre demande merci d'utiliser le document joint.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




GALO-3
GALO-4
GALO-44



FT **FURNITRADE**
INNOVATION & DESIGN


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1




SORTIR LA STRUCTURE DU SAC DE TRANSPORT. A DEUX OUVRIER LA STRUCTURE (VOIR ETAPE 2); UNE FOIS LA STRUCTURE LEGEREMENT OUVRIER POSITIONNER LE TOIT SUR LA STRUCTURE.

2




POSITIONNER DEUX PERSONNES AU MILIEU DE LA STRUCTURE A LA CONNECTION DES CROISILLONS; PUIS EN EXERCANT UNE FORCE VERTICALE TOUT EN VOUS ECARTANT L'UN DE L'AUTRE. RECULER JUSQU'AU DEPLOIEMENT COMPLET DE LA STRUCTURE.

3




REPOSITIONNER LE TOIT DANS LES ANGLES; PUIS EXERCER UNE PRESSION VERTICALE A CHAQUE ANGLE JUSQU'AU VERROUILLAGE DE LA STRUCTURE.

4



TIRER LA GOUPELLE DE PIED, ET FAIRE DESCENDRE LA PARTIE BASSE DU PC. A CHAQUE ANGLE, VERROUILLER CHAQUE PIED A LA MEME LONGUEUR. AJUSTER EN FONCTION DE L'USAGE; EN CAS D'INSTALLATION DE MUR POSITIONNER LES PIEDS A LA HAUTEUR NECESSAIRE AFIN D'EVITER QUE LA TOILE NE TOUCHE LE SOL.

5



LA FIXATION AU SOL PAR LESTAGE ET HAUBANAGE EST SOUS VOTRE RESPONSABILITE. IL EST OBLIGATOIRE DE FIXER LA TENTE PAR HAUBANAGE ET LESTAGE VOIR TABLEAU EN FIN DE DOCUMENT. L'HAUBANAGE ET LE LESTAGE SONT SOUS VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE.

